

Farba wewnętrzna - sufitowa

## Farba lateksowa 876 sufitowa różowa



Lateksowa farba sufitowa o połysku pełnego matu. Specjalistyczny produkt stworzony aby ułatwić malowanie sufitów, gdy się maluje farba jest różowa, a gdy wysycha staje się śnieżnobiała. Minimalizuje nierówności podłoża.

### Parametry techniczne:

**Stopień połysku:** Mat

**Mat:** @60 – 2 units, @85 - 3 units

**Wydajność:** ok.12 m.kw./litra

**Rozpuszczalnik:** woda

**Czas schnięcia:** Sucha w dotyku: 30 min., Następne malowanie: 2 do 4 godz., Całkowite wyschnięcie: 24 godz.

**Części stałe:** 58% wagowo, 37% objętościowo

**Dostępne opakowania:** 0,946 l ( quatr ), 3,78 l ( galon )

**Kolorystyka:** Różowa w trakcie aplikacji, po wyschnięciu biała

### Przeznaczenie i właściwości:

Specjalna farba lateksowa Ceiling Pink ułatwiająca malowanie sufitów wewnątrz pomieszczeń. 100% akrylowa farba lateksowa o matowym stopniu połysku. W trakcie aplikacji jest koloru różowego, co ułatwia malowanie, natomiast po wyschnięciu powierzchnia staje się biała. Nie żółknie. Farba jest przygotowana w postaci niekapiącego żelu, bezzapachowa, charakteryzuje się wysoką siłą krycia. Tworzy doskonale oddychające powłoki. Idealna do malowania sufitów w sypialniach, salonach, jadalniach, oraz wszędzie, gdzie zależy nam na uzyskaniu głęboko matowej powłoki.

### Przygotowanie:

Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami. Połyskowe powierzchnie przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odpylić.

Ściany gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe - gruntować podkładem lateksowym *240*.

Tynki cementowe i cementowo-wapienne - gruntować podkładem lateksowym *240*.

Nowe drewno - drewno zażywiczone (sosna, świerk) przetrzeć dokładnie rozcieńczalnikiem nitro, gruntować podkładem alkidowym *151* lub lateksowym *777 Superstick*.

Stal, żelazo - gruntować podkładem *3MP2*.

Metale galwanizowane - gruntować podkładem *777 Superstick* lub *Galvaprime 52*.

### Nanoszenie:

Chronić przed zamarznięciem. Przechowywać z dala od dzieci. Powłoki uzyskują pełną odporność na mycie detergentem po ok. 30 dniach.